menu AD20 v2___9

*	CZUJNIKI	- - - - - -	- - - - - -	- - - - - -	- - - - - -	- - - - - -	*	*menu zbiorcze wszystkich czujników*
		PREDKOSC / POLE	- - - - - -	- - - - - -	- - - - - -	- - - - - -		*czujnik do pomiaru prędkości i powierzchni*
			-BRAK-	- - - - - -	- - - - - -	- - - - - -		*prędkość oraz ha nie będą liczone/zliczane*
			KOLO MASZYNY	- - - - - -	- - - - - -	- - - - - -		*dotyczy czujnika podłączonego do modułu wyk.*
				USTAW RECZNIE	[XXX.XX cm]	<		**2.00-400.00** - obwód koła FIZYCZNY
				USTAW AUTOMAT.	PRZEJAZD 100.0m			*> rozpoczyna pomiar*
						GOTOWE		*> potwierdzić przejechanie odcinka pomiar.*
				PRZELOZENIE	- - - - - -	- - - - - -		*iloczyn przekładni na drodze koło - czujnik*
					BIEG 1	[XX.XX %]	#	*dla 1 biegu 10.00-99.99*
					BIEG 2	[XX.XX %]	#	*dla 2 biegu 10.00-99.99*
			#	LICZBA IMPULSOW	[N]	- - - - - -	#	*impulsów z czujnika (magnesów) na obrót wałka 1-20*
			*	KOLO CIAGNIKA"	- - - - - -	- - - - - -	- - - - - -	*	*dotyczy czujnika podł. do koncentratora*
				USTAW RECZNIE	[XXX.XX cm]	<		**2.00-100.00** - obwód koła ZASTĘPCZY
				USTAW AUTOMAT.	PRZEJAZD 50.0m			*> rozpoczyna pomiar*
						GOTOWE		*> potwierdzić przejechanie odcinka pomiar.*
			*	BUS	- - - - - -	- - - - - -	- - - - - -	*	*dotyczy dowolnego niezależnego modułu podającego prędkość*
		*	SCIEZKI	- - - - - -	- - - - - -	- - - - - -	- - - - - -	*	*czujnik do naliczania numerów przejazdów*
				-BRAK-	- - - - - -	- - - - - -	- - - - - -		*ścieżki nie będą naliczane*
				MASZYNA	- - - - - -	- - - - - -	- - - - - -		*dotyczy czujnika podł. do modułu wyk.*
					TRYB PRACY	[nazwa trybu]	- - - - - -		**ZWIERANIE, ROZWIERANIE, ZMIANA DOWOLNA**
					CZAS ZWARCIA	[XX.X s]	- - - - - -		*wartość minimalna dla zadziałania 0.1-5.0*
					CZAS ROZWARCIA	[XX.X s]	- - - - - -		*wartość minimalna dla zadziałania 0.1-5.0*
				CIAGNIK	- - - - - -	- - - - - -	- - - - - -		*dotyczy czujnika podł. do koncentratora*
					TRYB PRACY	[nazwa trybu]	- - - - - -		**ZWIERANIE, ROZWIERANIE, ZMIANA DOWOLNA**
					CZAS ZWARCIA	[XX.X s]	- - - - - -		*wartość minimalna dla zadziałania 0.1-5.0*
					CZAS ROZWARCIA	[XX.X s]	- - - - - -		*wartość minimalna dla zadziałania 0.1-5.0*
		*	FUNKCJA STOP	- - - - - -	- - - - - -	- - - - - -	- - - - - -	*	*czujnik powodujący blokadę naliczania ha*
					-BRAK-	- - - - - -	- - - - - -		*liczniki ha nie będą blokowane czujnikiem*
					MASZYNA	[nazwa trybu]	- - - - - -		*dotyczy czujnika podł. do modułu wyk. ZWARCIE, ROZWARCIE*
					CIAGNIK	[nazwa trybu]	- - - - - -		*dotyczy czujnika podł. do koncentratora ZWARCIE, ROZWARCIE*
		*	POZIOM NASION	- - - - - -	- - - - - -	- - - - - -	- - - - - -	*	*czujnik wskazujący zapełnienie zbiornika*
				-BRAK-	- - - - - -	- - - - - -	- - - - - -		*czujnik nie jest używany*
				JEDNOPROGOWY	- - - - - -	- - - - - -	- - - - - -		*będzie użyty moduł czujnika jednoprogowego*
					KALIBRUJ TERAZ>	- - - - - -	- - - - - -		*> spowoduje kalibrację progu czujnika*
				WIELOPROGOWY	- - - - - -	- - - - - -	- - - - - -		*będzie użyty moduł czujnika wieloprogowego*
					PROG ALARMU	[N]	- - - - - -		*ustal poziom który wyzwoli alarm braku nasion 1-10*
		*	WALEK WYSIEWNY	[nazwa trybu]	- - - - - -	- - - - - -	- - - - - -	*	*opcjonalny czujnik (czujniki) testujący działanie wałka wysiewnego*
	ALARMY		- - - - - -	- - - - - -	- - - - - -	- - - - - -	- - - - - -		*konfiguracja sygnalizacji alarmów*
				LAMPKA	[nazwa trybu]	- - - - - -	- - - - - -		*alarmowanie czerwoną lampką BRAK, KASOWALNE, WŁĄCZONE*
				DZWIEK	[nazwa trybu]	- - - - - -	- - - - - -		*alarmowanie dźwiękiem BRAK, KASOWALNE, WŁĄCZONE*
				EKRAN (NAPIS)	[nazwa trybu]	- - - - - -	- - - - - -		*alarmowanie napisem na ekranie BRAK, KASOWALNE, WŁĄCZONE*
	SCIEZKI		- - - - - -	- - - - - -	- - - - - -	- - - - - -	- - - - - -		*konfiguracja kontroli ścieżkowania*
		*	CZUJNIK	do menu >	- - - - - -	- - - - - -	- - - - - -		*konfiguracja czujnika; skrót do odp. gałęzi w menu "CZUJNIKI"*
			WYB.OPRYSKIWACZA	[m]	- - - - - -	- - - - - -	- - - - - -		*konfiguracja przejazdów metodą pośrednią; dostępne są szerokości pasujące do siewnika*
			TRYB SIEWU	- - - - - -	- - - - - -	- - - - - -	- - - - - -		*ustala sposób prowadzenia siewnika*
				Z JEDNEJ STRONY	- - - - - -	- - - - - -	- - - - - -		*siew rzędami od jednej krawędzi pola*
				Z DWOCH STRON	- - - - - -	- - - - - -	- - - - - -		*siew rzędami naprzemiennie od przeciwległych krawędzi pola*
	PARAM. MASZYNY		- - - - - -	- - - - - -	- - - - - -	- - - - - -	- - - - - -		*ustawienia fizycznych parametrów maszyny*
				SZEROKOSC SIEWU	[cm]	- - - - - -	- - - - - -		*szerokość robocza; szerokości siewników zgodne z trybem wyboru*
				KOLO MASZYNY	do menu	- - - - - -	- - - - - -		*zastępczy obwód koła i przekładnie; skrót do odp. gałęzi w menu "CZUJNIKI"*
	SILOWNIKI		- - - - - -	- - - - - -	- - - - - -	- - - - - -	- - - - - -		*konfiguracja dostępnych wyjść siłowników*
		POLOWA WYSIEWU							
			-BRAK-	- - - - - -	- - - - - -	- - - - - -	- - - - - -		*siłownik będzie nieaktywny (jak dla 0s)*
			WLACZ I USTAW	[XX.Xs]	- - - - - -	- - - - - -	- - - - - -		**0-40,0** ;0 = wyłączenie siłownika
		S.TECHNOLOGICZNE							
			-BRAK-	- - - - - -	- - - - - -	- - - - - -	- - - - - -		*siłownik będzie nieaktywny (jak dla 0s)*
			WLACZ I USTAW	[XX.Xs]	- - - - - -	- - - - - -	- - - - - -		**0-40,0** ;0 = wyłączenie siłownika
		S.PRZEDWSCHODOWE							
			-BRAK-	- - - - - -	- - - - - -	- - - - - -	- - - - - -		*siłownik będzie nieaktywny (jak dla 0s)*
			WLACZ I USTAW	[XX.Xs]	- - - - - -	- - - - - -	- - - - - -		**0-40,0** ;0 = wyłączenie siłownika
	TEST, INNE		- - - - - -	- - - - - -	- - - - - -	- - - - - -	- - - - - -		*menu testowe oraz pozostała konfiguracja*
		MODULY SYSTEMU	[info]	- - - - - -	- - - - - -	- - - - - -	- - - - - -		*status funkcji dostępnych w systemie*
		LINIE WEJSCIOWE	[info]	- - - - - -	- - - - - -	- - - - - -	- - - - - -		*stan pobudzenia dostępnych wejść*
		*	WYJSCIA	[info]	- - - - - -	- - - - - -	- - - - - -	*	*stan i status dostępnych wyjść mocy*
		*	WYBOR JEZYKA	[nazwa]	- - - - - -	- - - - - -	- - - - - -	*	**POLSKI, ANGIELSKI, NIEMIECKI**
		PARAMETRY PRACY	[info]	- - - - - -	- - - - - -	- - - - - -	- - - - - -		*wartości nastaw numerycznych i pochodnych*
		POZIOM MENU							
			PODSTAWOWE	- - - - - -	- - - - - -	- - - - - -	- - - - - -		*przydatne w podstawowej obsłudze systemu*
			ZAAWANSOWANE	- - - - - -	- - - - - -	- - - - - -	- - - - - -		*potrzebne przy konfiguracji maszyny*
			* SERWISOWE	- - - - - -	- - - - - -	- - - - - -	- - - - - -	*	*dodatkowe opcje wstępnej konfiguracji*
				TRYB.WYB.OPRYSK.	[nazwa trybu]	- - - - - -	- - - - - -		*ustala rodzaj zbioru dostępnych opryskiwaczy DOPASOWANE, DOWOLNE*
				RESET FABRYCZNY	[nazwa siewnika]	- - - - - -	- - - - - -		*powoduje nadpisanie wszystkich parametrów SR300 itp, SR400 itp, SN300 itp*

** opcje menu niedostępne na poziomie uproszczonym*

 # opcje menu dostępne tylko na poziomie serwisowym